

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93


Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://lincoln.nt-rt.ru/> || cnq@nt-rt.ru

Переходное штуцерное соединение тип GR



Серия	PN	D ₁	D ₂	L ₁	l ₁	S ₁	S ₂	S ₃	Обозначение
LL	100	6	4	32	10,5	11	10	12	GR 6/4-LL
	100	8	4	34	12,5	12	10	14	GR 8/4-LL
	100	8	6	34	11	12	12	14	GR 8/6-LL
L	250	8	6	40	11	14	14	17	GR 8/6-PL
	250	10	6	41	12	17	14	19	GR 10/6-PL
	250	10	8	41	12	17	17	19	GR 10/8-PL
	250	12	6	42	13	19	14	22	GR 12/ 6-L
	250	12	8	42	13	19	17	22	GR 12/ 8-L
	250	12	10	43	14	19	19	22	GR 12/10-L
	250	15	10	45	15	24	19	27	GR 15/10-L
	250	15	12	45	15	24	22	27	GR 15/12-L
	160	18	10	46	15,5	27	19	32	GR 18/10-L
	160	18	12	46	15,5	27	22	32	GR 18/12-L
	160	18	15	48	16,5	27	27	32	GR 18/15-L
	160	22	12	48	17,5	32	22	36	GR 22/12-L
	160	22	15	50	18,5	32	27	36	GR 22/15-L
	160	22	18	50	18	32	32	36	GR 22/18-L
	100	28	18	52	19	41	32	41	GR 28/18-PL
	100	28	22	54	21	41	36	41	GR 28/22-PL
	100	35	22	59	21	46	36	50	GR 35/22-L
	100	35	28	59	21	46	41	50	GR 35/28-L

S	630	8	6	47	18	17	17	19	GR 8/6-S
	630	10	6	48	17,5	19	17	22	GR10/6-S
	630	10	8	48	17,5	19	19	22	GR10/8-S
	630	12	6	50	19,5	22	17	24	GR12/ 6-S
	630	12	8	50	19,5	22	19	24	GR12/ 8-S
	630	12	10	51	19	22	22	24	GR12/10-S
	630	14	10	54	20,5	24	22	27	GR14/10-S
	630	14	12	54	20,5	24	24	27	GR14/12-S
	400	16	12	54	20	27	24	30	GR16/12-S
	400	16	14	57	21,5	27	27	30	GR16/14-S
	400	20	10	60	22	32	22	36	GR 20/10-S
	400	20	12	60	22	32	24	36	GR 20/12-S
	400	20	16	63	23	32	30	36	GR 20/16-S
	400	25	16	68	25,5	41	30	46	GR 25/16-S
	400	25	20	71	25,5	41	36	46	GR 25/20-S
	250	30	20	74	26	46	36	50	GR 30/20 S
	250	30	25	77	26,5	46	46	50	GR 30/25-S
	250	38	30	87	29,5	55	50	60	GR 38/30-S

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://lincoln.nt-rt.ru/> || cnq@nt-rt.ru